

Comment ajouter un appui-tête

Outil nécessaire :

- Tournevis cruciforme

Étape 1

Palpez dans la direction générale des deux écrous en T de l'appui-tête, comme indiqué dans le diagramme de droite.

Remarque : Toutes les mesures sont prises à partir du bord de la coiffe arrière, et non de la mousse.


Étape 2

Utilisez un tournevis cruciforme pour percer deux trous dans le tissu. Arrêtez-vous lorsque le tournevis touche l'écrou en T.

Ne vous préoccupez pas de la qualité des trous créés sur le tissu, l'écrou en T ne doit pas être visible. Les trous seront entièrement recouverts par les supports d'appui-tête.

Étape 3

Alignez les trous nouvellement créés avec ceux des supports d'appui-tête. Installez les deux fixations à tête cylindrique M6x25mm fournies, pour fixer l'appui-tête au dossier de la chaise.



Besoin d'aide? Contactez nous :

Tél.: 1 866 GET ERGO | 905 696-6800
Télé.: 1 800 848-5190 | 905 696-0899
orders@ergocentric.com