

ergoCentric®

Module de commande avec
4 mémoires de position



Le module de commande numérique, qui comprend 4 mémoires de position, permet un réglage intuitif de la table électrique upCentric.



Caractéristiques générales

1. Affichage numérique de la hauteur
2. Boutons intuitifs haut/bas permettant un réglage rapide et facile de la hauteur, ainsi que 4 boutons-mémoires programmables.

Fonctionnement

Définir des mémoires de position

1. Utiliser les boutons sur lesquels apparaissent des flèches (^ et v) pour atteindre la hauteur désirée.
2. Maintenir enfoncés le bouton ^ et un bouton-mémoire (1, 2, 3 ou 4) jusqu'à ce qu'un son se fasse entendre et que s'affiche la position mémorisée (P1, P2, P3 ou P4).

Pour mettre la table dans une position préenregistrée :

1. Appuyer sur le bouton-mémoire (1, 2, 3 ou 4) jusqu'à ce que la table commence à s'élever ou à s'abaisser pour atteindre la position préenregistrée.

Réinitialisation

1. Appuyer simultanément sur les boutons haut/bas du module et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes.
2. Maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que les pieds atteignent la position la plus basse.
3. Lorsque la réinitialisation est réussie, le module émet un son; les boutons peuvent alors être relâchés.